Xtra.Mini Remote Control

Unsere Xtra.Mini Remote Control ermöglicht es Ihnen, die Sicherheit auf Ihrer Strecke kostengünstig zu erweitern. Diese Mini-Fernbedienung verfügt über sechs (6) Tasten, die alle ihre eigene Funktion aufweisen.

Die Xtra.Mini Remote Control wird mit einem Lanyard geliefert. So kann sie einfach um den Hals getragen werden.

Nutzung

Die Xtra.Mini Remote Control kann für den Treibstoff- oder EV-Betriebsmodus benutzt werden. Mehr Informationen finden Sie im Kapitel Konfiguration.
Standardmäßig wird die Xtra.Mini Remote Control für Treibstoff-Karts konfiguriert.

Die Geschwindigkeitstasten weisen die für Treibstoff-Karts festgelegten RPM-Werte auf:

Taste	*Funktion im Treibstoff-Modus*
SPD1	***Alle Treibstoff-Karts 2100 RPM (Geschwindigkeit 1)***
SPD2	***Alle Treibstoff-Karts 3000 RPM (Geschwindigkeit 2)***
SPD3	***Alle Treibstoff-Karts 4000 RPM (Geschwindigkeit 3)***
SPD4	***Alle Treibstoff-Karts ohne Beschränkung***
STOP	***Alle Karts STOP***

Für EV-Karts kann die Xtra.Mini Remote Control die Geschwindigkeiten zwischen Geschwindigkeit 1 und Geschwindigkeit 4 einstellen. Die tatsächliche Geschwindigkeit hängt von der Konfiguration der Schaltertabelle und den Einstellungen des Motor-Controllers ab. Dieses Einstellungen liegen außerhalb des Bereichs dieses Benutzerhandbuchs und können nicht von der Xtra.Mini Remote Control konfiguriert werden.

Die Geschwindigkeitstasten weisen einen festgelegten Geschwindigkeitswert für EV-Karts auf:

Taste	*Funktionsweise im EV-Modus*
SPD1	***Alle EV-Karts Geschwindigkeit 1***
SPD2	***Alle EV-Karts Geschwindigkeit 2***
SPD3	***Alle EV-Karts Geschwindigkeit 3***
SPD4	***Alle EV-Karts Geschwindigkeit 4***
STOP	***Alle Karts STOP***

Nach der erfolgreichen Versendung des Geschwindigkeits- oder Stoppkommandos blinkt die LED-Anzeige auf der Xtra.Mini Remote Control kurz.

Wenn die Batterieladung der Xtra.Mini Remote Control niedrig ist, blinkt die LED-Anzeige viermal, nachdem Sie versucht haben, das Geschwindigkeits- oder Stoppkommando zu senden. Die korrekte Übertragung dieses Kommandos ist nicht gewährleistet, wenn die Batterieladung niedrig ist.

Konfiguration

Standardmäßig wird die Xtra.Mini Remote Control für Treibstoff-Karts mit den aktivierten Strecken A, B, C and D konfiguriert.
Wenn Sie die Konfiguration der Xtra.Mini Remote Control ändern möchten, drücken Sie die Taste **SHIFT**, bis die LED-Anzeige ständig aufleuchtet.
Indem Sie die **SPD**-Tasten drücken, können die aktivierten Strecken umgeschaltet werden.
Die Taste **STOP** kann dazu verwendet werden, zwischen Treibstoff- und EV-Karts umzuschalten.
Wenn Sie die erforderlichen Konfigurationen eingegeben haben, drücken Sie nochmals die Taste **SHIFT**, um Ihre Wahl zu bestätigen.
Wenn die Taste **SHIFT** nicht innerhalb von zehn (10) Sekunden erneut gedrückt wird, kehrt die Mini Remote Control in den Normalmodus zurück und werden die Änderungen nicht gespeichert.

Taste	*Konfiguration*	*LED blinkt zweimal*	*LED blinkt einmal*
SPD1	***Umschalten Strecke A***	***Strecke A freigegeben***	***Strecke A gesperrt***
SPD2	***Umschalten Strecke B***	***Strecke B freigegeben***	***Strecke B gesperrt***
SPD3	***Umschalten Strecke C***	***Strecke C freigegeben***	***Strecke C gesperrt***
SPD4	***Umschalten Strecke D***	***Strecke D freigegeben***	***Strecke D gesperrt***
STOP	***Umschalten zwischen Treibstoff- und EV-Karts.***	***Treibstoff-Karts werden ausgewählt***	***EV-Karts werden ausgewählt***

Reichweite

Aufgrund der Batteriebeschränkungen weist die Xtra.Mini Remote Control eine geringere Reichweite als die Xtra.Remote Control auf. Die Reichweite der Xtra.Mini Remote Control kann durch den Einsatz eines Xtra.Range Extender/Access point erhöht werden.

Batteriewechsel

Wenn Sie die Batterie wechseln möchten,
brauchen Sie einen Standard-Schraubenzieher der Größe und des Typs PH0. Schrauben Sie die Rückseite der Xtra.Mini Remote Control auf.

Achten Sie darauf, die Schraube und das Ummantelungsmaterial nicht zu verlieren. Entfernen Sie die alte Batterie vorsichtig. Legen Sie die neue Batterie ein, indem Sie diese in das Batteriefach gleiten lassen.

BITTE BEACHTEN: Verwenden Sie ausschließlich Lithium-Knopfzellenbatterien vom Typ CR2430 als Ersatzbatterie.

Spezifikationen

Tasten	6; 4 Geschwindigkeiten und 1 für Stop und 1 zum Konfigurieren
Strecken	Jede Kombination der 4 Strecken
Funktionszuweisung	Festgelegt
Geschwindigkeitsbeschränkungskontrolle (TREIBSTOFF-Karts (nur bei allen Karts)	Stop, 2100, 3000, 4000 RPM, ohne Beschränkung
Geschwindigkeitsbeschränkungskontrolle (EV-)Karts (nur bei allen Karts)	Stop, Geschwindigkeit 1, 2, 3, ohne Beschränkung
Zusätzliche Kommandos	Auf Anfrage
Anzeige	Batterieladung niedrig - LED
Reichweite	50 m*
Batterien	1 x CR2430 Lithium-Knopfzelle
Abmessung (LxBxT)	76,5 x 43,5 x 18,5 mm
Gewicht	20 g einschl. Batterie
Betriebstemperatur	0 bis +55 Grad Celsius
Betriebsfeuchtigkeit	Max. 85 % relative Luftfeuchtigkeit
IP-Schutzklasse	41

** Die Reichweite der Xtra.Mini Remote Control kann unterschiedlich sein und hängt vom Benutzer, der Art und Weise, wie der Sender gehalten wird, dem Ort und von anderen Bedingungen ab.*

Gewährleistung

1. *Die De Haardt Electronic Engineering BV bietet eine zwölfmonatige Garantie, nachdem die verkauften oder für die Nutzung bereitgestellten Waren ausgeliefert wurden, so dass die Waren die Aufgaben erfüllen können, die in den Benutzungshandbüchern, Beschreibungen und der Dokumentation angegeben sind.*

2. *Die Haftung laut der in diesem Artikel enthaltenen Gewährleistung beschränkt sich auf die Entscheidung seitens der De Haardt Electronic Engineering BV, Material- und Herstellungsfehler kostenlos in der eigenen Werkstatt der De Haardt Electronic Engineering BV zu reparieren, neue Ersatzteile kostenfrei zu liefern und das Eigentum der nicht funktionsfähigen Teile zu übernehmen oder einen Preisnachlass mittels einer Übereinkunft mit der anderen Vertragspartei bezüglich der gelieferten oder für die Nutzung bereitgestellten Waren zu gewähren. Die De Haardt Electronic Engineering BV kann unter keinen Umständen dazu verpflichtet werden, zum Ort der gelieferten Waren zu kommen, um dort von der anderen Vertragspartei geltend gemachte Mängel anzuerkennen. Ebensowenig kann die De Haardt Electronic Engineering BV gezwungen werden, Reparaturarbeiten außerhalb ihrer eigenen Werkstatt durchzuführen.*

3. *Die in Artikel 3 genannte Gewährleistung umfasst nicht die Demontage-, Arbeits-, Transport- und Anfahrtskosten – wobei alle Begriffe im weitesten Sinne des Wortes ausgelegt werden. Diese Kosten werden in allen Fällen berechnet.*

4. *Keine Gewährleistungsansprüche bestehen,*
   wenn Änderungen, die nicht von der De Haardt Electronic Engineering BV schriftlich im Voraus genehmigt wurden, an den von der De Haardt Electronic Engineering BV gelieferten Waren oder von ihr zur Nutzung bereitgestellten Waren vorgenommen worden, es sei denn, es handelt sich um die De Haardt Electronic Engineering BV selbst oder um ausdrücklich von der De Haardt Electronic Engineering BV autorisierte Personen;
   wenn die Mängel an den von der De Haardt Electronic Engineering BV gelieferten oder von ihr zur Nutzung bereitgestellten Waren das Ergebnis folgender Handlungen sind:
   - Nachlässigkeit bei der Wartung der von der De Haardt Electronic Engineering BV gelieferten oder von ihr zur Nutzung bereitgestellten Waren seitens der anderen Vertragspartei oder seitens anderer Benutzer;
   - unsachgemäße Behandlung oder Behandlung, die nicht mit den von der De Haardt Electronic Engineering BV in Verbindung mit der Montage der Waren gelieferten Anweisungen übereinstimmt;
   - unsachgemäße Nutzung und/oder Missbrauch der von der De Haardt Electronic Engineering BV gelieferten oder von ihr zur Nutzung bereitgestellten Waren seitens der anderen Vertragspartei oder seitens anderer Benutzer;
   bei Verschleiß;
   bei Reparaturen oder Auswechslungen, die von Personen durchgeführt werden, die nicht von der De Haardt Electronic Engineering BV autorisiert worden sind, es sei denn, dass die De Haardt Electronic Engineering für solche Reparaturen oder Auswechslungen schriftlich im Voraus ihre Zustimmung erteilt hat.

5. *Arbeiten, die nicht unter die Gewährleistung fallen – wie in diesem Artikel genannt – werden der anderen Vertragspartei zu den aktuellen bei der De Haardt Electronic Engineering BV geltenden Sätzen berechnet.*

6. *Ungeachtet der in den vorhergehenden Artikeln erklärten Vorbehalte geht die von der De Haardt Electronic Engineering BV geleistete Gewährleistung über keine gegenüber der De Haardt Electronic Engineering BV vom jeweiligen Hersteller oder Lieferanten der Hard- und/oder Software geleistete Gewährleistung hinaus, die bezüglich der De Haardt Electronic Engineering BV. auf Antrag der anderen Vertragspartei erhoben wird. Die De Haardt Electronic Engineering BV informiert die andere Vertragspartei über den Inhalt der zwischen der De Haardt Engineering BV und ihren Lieferanten abgeschlossenen Verträge.*